
INPIPE KFT

Épületgépészeti termékek kereskedelme

1097 Budapest, Kén u. 6. Tel: 219-56-24, Fax: 219-56-23 Mobil: 06-20-263-20-32

Honlap: www.inpipe.hu Információ: info@inpipe.hu Megrendelés leadás: logisztika@inpipe.hu

Használati útmutató MPJ KPE Idomokhoz

Termék megnevezése:

MPJ KPE Idomok

Alkalmazási területek:

Használható polietilén csövek csatlakoztatásához vízvezeték hálózatban, illetve telekommunikációs hálózat és üvegszál optika hálózat kiépítésében.

Ezenfelül széleskörű felhasználási lehetőségei vannak csövek csatlakoztatásában ipari és mezőgazdasági szektorok esetén.

Iparban: Védelmi beépítések telefon és üvegszál vezetékekhez, elektromos vezetékekhez, automatikákhoz, pneumatikákhoz, stb.

Építkezésben: Vízvezeték lakóépületekbe és más épületekbe, vízellátás medencéhez, szökőkutakhoz, bejövő és kimenő vezeték szennyvíz feldolgozó üzembe.

Mezőgazdaság: Kül- és belterületi öntözőrendszerekhez, párástókhoz, víztárolókhoz.

Ipar: Védelmi beépítések telefon és üvegszál vezetékekhez, elektromos vezetékekhez, automatikákhoz, pneumatikákhoz, stb.

Maximális használati hőmérséklet:

Tárolás és szállítás: -40°C -tól 85°C -ig

Használat: -10°C -tól 85°C -ig

Felhasználás módja:

Csővágó eszközzel 90 fokban elvágni a csövet, majd megtisztítani a cső végét vízzel és szappannal.

Ezután meg kell lazítani a csatlakozót, és bele kell helyezni a csövet, amíg az O gyűrű meg nem állítja.

Felhasználás körülményei:

Szerelési hőmérséklet: -5°C -tól 50°C -ig

Alkalmazható tisztítószer illetve fertőtlenítő megnevezések, ajánlások:

Víz és szappan

Szerelési útmutató 16-63 mm

A szerelés lépései:

1. Vágja le tengelyre merőlegesen a csövet és sorjátlanítsa.
2. Gyártáskor a szerelést megkönnyítendő, az O-gyűrűt síkosítjuk. Ha mégis szükséges további síkosítás, semmiképpen se használjon olajtartalmú zsírokat, csak ivóvízhez engedélyezett síkosító anyagot.
3. 3-4 csavarással lazítsa meg a hollandit, de ne csavarja le teljesen.
4. A csövön jelölje meg a betolási mélységet.
5. A csövet jelölésig tolja be a csavarzatba. Ügyeljen arra, hogy a csővég a tömítőgyűrűn túllógjon.
6. Kézzel húzza meg a kónuszos anyát.
7. Az optimális szorosság érdekében szorítószíjjal (vagy más, műanyag szorítógyűrűs csatlakozóhoz használható szerszámmal) húzza meg újra a hollandit.

Szerelési útmutató 75-110 mm

A szerelés lépései:

1. Vágja le tengelyre merőlegesen a csövet és sorjátlanítsa.
2. Gyártáskor a szerelést megkönnyítendő, az O-gyűrűt síkosítjuk. Ha mégis szükséges további síkosítás, semmiképpen se használjon olajtartalmú zsírokat, csak ivóvízhez engedélyezett síkosító anyagot.
3. 3-4 csavarással lazítsa meg a hollandit, de ne csavarja le teljesen.
4. Nyúljon be a csavarzatba és amennyire csak lehet, húzza előre az O-gyűrűt és a nyomógyűrűt hogy a csövet ellenállásmentesen be lehessen tolni.
5. A csövet jelölésig tolja be a csavarzatba. Ügyeljen arra, hogy a csővég a tömítőgyűrűn túllógjon.
6. Kézzel húzza meg a hollandit.
 1. Az optimális szorosság érdekében szorítószíjjal (vagy más, műanyag szorítógyűrűs csatlakozóhoz használható szerszámmal) húzza meg újra a hollandit.

Felhasználói tájékoztató:

1. A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30°C-ot nem haladhatja meg.
1. Alkalmazható tisztítószer illetve fertőtlenítő megnevezések, ajánlások:
Víz és szappan
A gyártónak nincs speciális előírása a termék fertőtlenítésére vonatkozóan.
A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadók.
2. A terméket tartalmazó csőszakaszt a használatbavétel előtt legalább egy napra ivóvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a termék rendeltetésszerű használatát.